

DISQUE DUR EXTERNE 320Go MSDD320-10

Manuel d'utilisation

Caractéristiques

USB 2.0, compatible USB 1.1/1.0

Aucune installation de pilote nécessaire (sauf pour Windows 98)

Supporte Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7, Mac OS 9.x / X, Linux 2.4.x ou supérieur

- 1- **Mini USB** (mini B femelle 5 pins)
- 2- **Prise jack**
- 3- **Voyant d'activité**



Utilisation

Câble USB



Le câble USB fourni possède 2 prises USB (A mâle) et 1 prise mini USB (mini B mâle 5 pin).

Prise jack

La prise jack vous permet d'alimenter le disque dur avec un bloc secteur 5V 1A (optionnelle).

Récepteur TNT-SATELLITE- BOX ADSL TV avec fonction enregistreur sur disque dur USB :

- 1) Démarrez votre récepteur/BOX.
- 2) Connectez la prise mini USB mâle du câble fourni dans la prise mini USB femelle du disque dur MSDD320-10. Connectez la prise USB mâle (celle avec les 2 fils) dans le port USB de votre récepteur/BOX, attendez (quelques secondes) que le disque dur démarre, puis effectuer un enregistrement.

Si le disque dur ne semble pas fonctionner, assurez-vous d'avoir bien connecté la prise USB mâle (celle avec les 2 fils) dans le port USB de votre récepteur/BOX ou si possible,

connectez les 2 prises (A mâle) dans les ports USB de votre récepteur/BOX (la deuxième prise USB mâle du câble USB n'est utile que lorsque l'alimentation fourni par 1 port USB de votre appareil n'est pas assez importante).

Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista/7

1) Démarrez votre ordinateur.

2) Connectez la prise mini USB mâle du câble fourni dans la prise mini USB femelle du disque dur MSDD320-10, connectez la prise USB mâle (celle avec les 2 fils) dans le port USB de votre ordinateur puis attendez quelques seconde que le disque dur démarre.

Si le disque dur ne semble pas fonctionné, assurez-vous d'avoir bien connecté la prise USB mâle (celle avec les 2 fils) dans le port USB de votre ordinateur ou si possible, connectez les 2 prises (A mâle) du câble dans les ports USB de votre ordinateur (la deuxième prise du câble USB n'est utile que lorsque l'alimentation fourni par 1 port USB de votre ordinateur n'est pas assez importante).

3) Double cliquez sur «poste de travail », vous trouverez une nouvelle icône nommée

« CGV HDD », représentant le MSDD320-10. Cette nouvelle icône  doit aussi apparaître dans la barre des tâches en bas à droite. Vous pouvez maintenant utiliser le disque dur externe exactement comme sur un disque dur traditionnel. La LED clignote alors le transfert de données.

4) Pour débrancher le MSDD320-10, choisissez l'une des méthodes suivantes:

Windows 98: Assurez-vous que la LED cesse de clignoter, cliquez sur l'icône  sur la barre de tâches, puis cliquez sur le menu invité "Ejecter USB storage" et cliquer sur "OK" dans la fenêtre pop-up, vous pouvez alors enlever le disque dur externe en toute sécurité.

Mac OS 9.x/X ou supérieur

1) Démarrez votre ordinateur.

2) Connecter votre disque dur externe à votre ordinateur avec le câble USB (fourni).

3) Une nouvelle icône nommée "CGV HDD" ("Untitled" sur Mac OS 9.x) va apparaître sur le bureau de votre ordinateur, et représente le MSDD320-10. Vous pouvez maintenant profiter du disque dur externe comme d'un disque dur traditionnel.

4) Pour débrancher le disque dur externe, sélectionnez l'icône représentant le MSDD320-10, cliquez sur "Fichier", sélectionnez "Ejectez", puis débranchez le MSDD320-10 de l'ordinateur. Vous pouvez également faire glisser l'icône du disque dur

externe dans la corbeille, puis le débrancher sur Mac OS 9.x.

Linux 2.4.x ou supérieur

- 1) Démarrez votre ordinateur.
- 2) Connecter votre disque dur externe à votre ordinateur avec le câble USB (fourni).
- 3) La fenêtre du disque dur s'ouvre. Vous pouvez maintenant profiter du disque dur externe comme d'un disque dur traditionnel.
- 4) Pour débrancher le disque dur externe, sélectionnez l'icône représentant le MSDD320-10, faites un clic droit et éjecter le disque.

Remarques

Stockage

- 1) Evitez de placer le disque dur en plein soleil ou dans un lieu poussiéreux.
- 2) Ne laissez pas tomber le disque dur.
- 3) Ne laissez pas de liquide ou des objets à proximité du disque dur externe.

Nettoyage

- 1) Ne pas utiliser de produits chimiques, tels que l'essence ou d'autres solvants sur la surface du disque dur externe.
- 2) Essayez le disque dur MSDD320-10 avec un chiffon doux et sec pour maintenir en état de propreté.
- 3) Déconnecter le MSDD320-10 de l'ordinateur avant de le nettoyer.

Usage

- 1) Ne pas manipuler le disque dur juste après l'avoir débranché. Veuillez attendre quelques minutes pour que le disque de donnée s'arrête complètement de tourner, car le moindre choc pourrait l'endommager, ce qui entraînerait la perte de vos données.
- 2) Ne pas brancher/débrancher ou utiliser le disque dur externe avec les mains mouillées afin de prévenir d'un choc électrique ou de dommage.
- 3) Ne débranchez pas le disque dur externe lorsque la LED clignote, sinon les données seront perdues.
- 4) Assurez-vous que le disque dur MSDD320-10 ait assez de puissance pendant l'utilisation.

Autres

- 1) La capacité réellement utilisable peut être légèrement différente de celle étiquetée.
- 2) Windows 98 mentionné dans ce manuel se réfère à la première et la deuxième édition de Windows 98.
- 3) Une perte ou destruction des fichiers ou des données stockées due à une mauvaise utilisation ou d'autres raisons ne peut être totalement évitée. C'est pourquoi, nous vous invitons à faire des sauvegardes des fichiers et les données sur d'autres disques durs.

Contact

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

Service Hotline : 0892 020 009

(1,34€/appel puis 0,34€/ minute)

Site Internet CGV : www.cgv.fr

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Fax: 03 88 26 13 94

Email : info@cgv.fr

Garantie

La durée de garantie de votre MSDD320-10, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

CGV- (Compagnie Générale de
Vidéotechnique)
ZA la Vigie 18 Rue Théodore Monod
BP 90004 67541 Ostwald cedex



4NT-MSDD320-10-1a